SAMSUNG Monitor LU32R590CWMXUE

وضعیت بدنی صحیح برای استفاده از محصول



از محصول در وضعیت صحیح بدن به شرح زیر استفاده کنید: • پشت خود را صاف کنید. • بین چشم خود و صفحه نمایش ۴۵ تا ۵۰ سانتی متر فاصله بگذارید و کمی به سمت پایین به آن نگاه کنید. • صفحه نمایش: • چشمان خود را مستقیماً در مقابل صفحه نمایش قرار دهید. • زاویه را طوری تنظیم کنید که نور روی صفحه نمایش منعکس نشود. • ساعدهای خود را عمود بر روی بازوها و همسطح با پشت دستان خود نگه دارید. • آرنچ خود را تقریباً در یک زاویه راست نگه دارید. • ارتفاع محصول را طوری تنظیم کنید که بتوانید زانوهای خود را در ۹۰ درجه یا بیشتر خم کنید، پاشنه پابه زمین چسبیده، و بازوهایتان پایین تر از قلبتان باشد. • تمرینات چشم را انجام دهید یا مکرر پلک بزنید، باانجام این عمل خستگی چشم برطرف می شود. ایمن سازی فضای نصب: از فضای اطراف محصول برای تهویه اطمینان حاصل کنید. افزایش دمای داخلی ممکن است باعث آتش سوزی وبه محصول آسیب برساند. هنگام نصب حتماً به اندازه تصویر زیر یا بیشتر فضای خالی را در نظر بگیرید - نمای بیرونی ممکن است بسته به محصول متفاوت باشد



اقدامات احتیاطی برای نگهداری: اگر از مرطوب کننده امواج اولتراسونیک استفاده شود، مدل های براق می توانند لکه های سفید روی سطح ایجاد کنند. -اگر میخواهید داخل محصول را تمیز کنید، با نزدیک ترین مرکز خدمات مشتریان سامسونگ تماس بگیرید (هزینه خدمات دریافت می شود.) صفحه مانیتور را با دست یا اشیاء دیگر فشار ندهیددرغیراین صورت خطر آسیب دیدن صفحه نمایش وجود دارد هنگام تمیز کردن مراقب باشید زیرا صفحه و نمای بیرونی LCD های پیشرفته به راحتی خراشیده می شوند. - هنگام تمیز کردن مراحل زیر را انجام دهید: ۱. محصول و کامپیوتر را خاموش کنید. - کابل برق را از محصول جدا کنید. - کابل برق را از دوشاخه بگیرید و با دست خیس به کابل دست نزنید. در غیر این صورت، ممکن است شوک ایجاد شود ۳. مانیتور را با یک پارچه تمیز، نرم و خشک پاک کنید. - از مواد پاک کننده حاوی الکل، حلال یا سورفکتانت روی مانیتور استفاده نکنید. - از اسپری مستقیم آب یا مواد شوینده روی محصول خودداری کنید تا قسمت بیرونی ۴. یک پارچه نرم و خشک را در آب خیس کنید و کاملاً بچرخانید تا قسمت بیرونی محصول تمیز شود. ۵. وقتی تمیز کردن تمام شد، سیم برق را به محصول وصل کنید. صفحه کنترل: -رنگ و شکل قطعات ممکن است با آنچه نشان داده شده است متفاوت باش



دکمه چند جهته که به ناوبری کمک می کند. - دکمه چند جهته که به ناوبری کمک می کند. - دکمه JOG در سمت چپ پشت محصول قرار دارد. از این دکمه می توان برای حرکت به بالا، پایین، چپ یا راست یا به عنوان Enter استفاده کرد. راهنمای کلید عملکرد: هنگامی که صفحه نمایش روشن است، دکمه JOG را فشار دهید. راهنمای کلید عملکرد ظاهر می شود. برای دسترسی به منوی روی صفحه هنگام راهنمایینمایش داده می شود، برای این مورددکمه جهت مربوطه رادوباره فشار دهید برای ورود به منوی اصلی یا استفاده از موارد دیگر، دکمه JOG را فشار دهید تا راهنمای کلید عملکرد نمایش داده شود . با فشار دادن مجدد دکمه JOG می توانید خارج شوید. بالا/پایین/چپ/راست: به آیتم مورد نظر خود بروید. هنگامی که فوکوس تغییر می کند، توضیحات برای هر مورد ظاهر می شود. (PRESS(ENTER: مورد انتخاب شده اعمال خواهد شد.

راهنمای کلید مستقیم - صفحه دکمه میانبر (منوی OSD) نشان داده شده در زیر تنها زمانی نمایش داده می شود که صفحه نمایشگر روشن باشد یا وضوح کامپیوتر تغییر کند یا منبع ورودی به دستگاه تغییر کند.

- صفحه دکمه های عملکرد نشان می دهد که حالت Eye Saver فعال است یا خیر.



گزینه های فلش به سمت بالا وپایین روشنایی، کنتراست، وضوح را تنظیم کنید. تنظیم خودکار:

- تغییر وضوح در ویژگی های نمایشگر، عملکرد تنظیم خودکار را فعال می کند. - این عملکرد فقط در حالت آنالوگ قابل دسترسی است.

با حرکت دادن دکمه JOG در صفحه راهنمای کلید عملکرد، سیگنال ورودی را تغییر می دهد. اگر سیگنال ورودی وجود داشته باشد، یک پیام در گوشه سمت چپ بالای صفحه ظاهر می شود تغيير كرده است. با حرکت دادن دکمه JOG در صفحه راهنمای کلید عملکرد انتخاب می کند. OSD (نمایش روی صفحه): ویژگی مانیتور شما نمایان می شود. قفل کنترل OSD: تنظیمات فعلی را حفظ کنید یا برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته تنظيمات، كنترل OSD را قفل كنيد. فعال/غیرفعال: برای قفل کردن/باز کردن قفل کنترل OSD، وقتی منوی اصلی نمایش داده شد، دکمه سمت چپ را به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید. - اگر کنترل OSD قفل باشد، روشنایی و کنتراست را می توان تنظیم کرد. با حرکت دادن دکمه JOG در صفحه راهنمای کلید عملکرد انتخاب میشود. برای فعال یا غیرفعال کردن حالت Eye Saver فشار دهید. اگر عملکرد Eye Saver Mode فعال باشد، موارد زیر در دسترس نیستند: • روشنایی تصویر، نگ، حالت بازی • سیستہ Eco Saving Plus با حرکت دادن دکمه JOG در صفحه راهنمای کلید عملکرد، مانیتور را میتوان خاموش کرد.

انواع پورت ها - عملکردهای موجود ممکن است بسته به مدل محصول متفاوت باشد. رنگ و شکل قطعات ممکن است با آنچه نشان داده شده است متفاوت باشد



۱.با استفاده از کابل HDMI یا کابل HDMI-DVI به یک دستگاه منبع متصل می شود. - پشتیبانی از 60 @ HDMI 3840 x 2160 هرتز

۲. با استفاده از کابل DP که به رایانه شخصی متصل می شود.

۳. به یک دستگاه خروجی صدا مانند هدفون متصل شوید.

- صدا فقط هنگام استفاده از کابل HDMI به HDMI یا کابل DP شنیده می شود.

۴. DC 19V به آداپتور AC/DC متصل می شود

تنظیم شیب محصول: -رنگ و شکل قطعات ممکن است با آنچه نشان داده شده است متفاوت باشد



- شيب مانيتور قابل تنظيم است.
- قسمت پایینی محصول را نگه دارید و شیب آن را به دقت تنظیم کنید.

قفل ضد سرقت - یک قفل ضد سرقت به شما این امکان را می دهد که از محصول حتی در مکان های عمومی به طور ایمن استفاده کنید. - شکل دستگاه قفل و روش قفل به سازنده بستگی دارد. برای قفل کردن دستگاه قفل ضد سرقت:



۱. کابل دستگاه قفل ضد سرقت خود را به یک جسم سنگین مانند میز وصل کنید. ۲. یک سر کابل را از حلقه طرف دیگر عبور دهید. ۳. دستگاه قفل را در شکاف قفل ضد سرقت در پشت محصول قرار دهید. ۴.دستگاه قفل را قفل کنید. - یک دستگاه قفل ضد سرقت به صورت جداگانه قابل خریداری است. *دستگاه های قفل ضد سرقت را می توان از خرده فروشان لوازم الکترونیکی یا به صورت آنلاین خریداری کرد

اقدامات احتياطی برای جابجایی مانیتور:





• مستقيماً روى صفحه نمايش فشار وارد نكنيد. هنگام حرکت دادن صفحه نمایشگر را نگه ندارید • محصول رابرعکس نگه ندارید



• گوشه ها یا لبه های پایینی را هنگام جابجایی نگه دارید

وصل كردن پايه:

قبل از مونتاژ محصول، محصول را روی یک سطح صاف و ثابت قرار دهید تا صفحه نمایش به سمت پایین باشد. - نمای بیرونی ممکن است بسته به محصول متفاوت باشد.



۰.گردن پایه را در جهت نشان داده شده در شکل در داخل محل چایگیری قرار دهید. بررسی کنید که گردن پایه محکم وصل شده باشد.



۲.پیچ اتصال را در پایین پایه محکم ببندید.

همانطور که در شکل نشان داده شده است، پشت مانیتور را نگه دارید.پایه مونتاژ شده را همانطور که در شکل نشان داده شده در جهت فلش به بدنه اصلی متصل کنید.

نصب درایور - می توانید با نصب درایورهای مربوطه، وضوح و فرکانس بهینه را برای این محصول تنظیم کنید. - برای نصب آخرین نسخه درایور محصول، آن را از وب سایت Samsung Electronics دانلود کنید http://www.samsung.com اگر اولین بار پس از خرید محصول را روشن کنید، یک پیام اطلاعاتی در مورد تنظیم وضوح بهینه ظاهر می شود زبانی را در محصول انتخاب کنید و وضوح را در رایانه شخصی خود به تنظیمات بهینه تغییر دهید. - اگر رزولوشن بهینه انتخاب نشده باشد، پیام تا سه بار برای مدت زمان مشخص ظاهر می شود - تی زمانی که محصول خاموش و دوباره روشن می شود. - رزولوشن بهینه را می توان در کنترل پنل رایانه شخصی خود نیز انتخاب کرد روشنایی: می توانید روشنایی کلی تصویر را تنظیم کنید. (بین محدوده: ۰ تا ۱۰۰) مقدار بالاتر باعث می شود تصویر روشن تر به نظر برسد. - این منو در هنگام MAGICBright SAMSUNG در دسترس نیست این حالت روی کنتراست پویا تنظیم شده است - وقتی Eco Saving Plus روشن است، این منو در دسترس نیست

كنتراست:

کنتراست بین اشیا و پس زمینه را تنظیم کنید. (محدوده: ۰ تا ۱۰۰) مقدار بالاتر کنتراست را افزایش می دهد تا شیء واضح تر به نظر برسد. - این گزینه در هنگام SAMSUNG MAGICBright در دسترس نیست در سینما یا دینامیک حالت کنتراستفعال است. - وقتی حالت بازی فعال است، این منو در دسترس نیست. - وقتی حالت PBP تنظیم شده باشد، این منو در دسترس نیست میزان وضوح تصاویر: طرح کلی اشیاء را واضح تر یا تار کنید. (محدوده: ۰ تا ۱۰۰) مقدار بالاتر، طرح کلی اشیاء را واضح تر می کند. - این گزینه در هنگام SAMSUNG MAGICBright در دسترس نیست در سینما یا دینامیک است حالت کنتراست فعال است - وقتی حالت بازی فعال است، این منو در دسترس نیست. - وقتی حالت کال PIP/PBP روی روشن تنظیم شده باشد، در دسترس نیست.

رنگ: شرح مفصلی از هر تابع ارائه شده است. برای جزئیات به محصول خود مراجعه کنید. -رنگ صفحه را تنظیم کنید. این منو در هنگام MAGICBright SAMSUNG در دسترس نیست وروی حالت سینما یا کنتراست پویا تنظیم شده است. -وقتی حالت بازی فعال است،این منو در دسترس نیست. -وقتی حالت PIP/PBP روی روشن تنظیم شده باشد، در دسترس نیست. HDMI سطح مشکی: اگر دستگاه پخش دی وی دی یا ستاپ باکس از طریق HDMI به محصول وصل شده باشد، کیفیت تصویربسته به اینکه ممکن است تخریب (تضعیف کنتراست/رنگ، سطح سیاه و غیره) رخ دهد در دستگاه منبع متصل در چنین مواردی می توان از HDMI Black Level استفاده کردتا کردتا در این صورت، کیفیت تصویر کاهش یافته را با استفاده از HDMI Black Level در این صورت، کیفیت تصویر کاهش یافته را با استفاده از HDMI Black Level این عملکرد فقط در حالت 1 HDMI یا 2 HDMI موجود است. – این عملکرد فقط در حالت 1 HDMI یا 2 HDMI موجود است.

حالت محافظ چشم: روی کیفیت تصویر بهینه مناسب برای راحتی چشم تنظیم کنید. TÜV Rheinland "Low Blue Light Content" گواهینامه ای برای محصولاتی است که با این ویژگی مطابقت دارند الزامات برای سطوح پایین نور آبی وقتی حالت Eye Saver "روشن" است،نوری که طول موج آن حدود ۴۰۰ نانومتر است، همچنین نور آبی کمتر و کمتر می شود و یک ساعت بعد به بهترین کیفیت تصویر مناسب برای راحتی چشم نزدیک می شود. در عین حال، سطح نور آبی کمتر از تنظیمات پیش فرض است و توسط TÜV Rheinland آزمایش شد و به دلیل مطابقت با الزامات TÜV تأیید شد «استانداردهای TÜV Rheinland " مطابق محتوای کم نور آبی است ".

: SAMSUNG MAGIC Upscale

این عملکرد می تواند لایه های جزئیات تصویر و وضوح تصویر را افزایش دهد. این عملکرد تأثیرات واضح تری روی تصاویر با وضوح پایین دارد. - وقتی Bright روی حالت سینما یا کنتراست پویا تنظیم شده باشد، این منو در دسترس نیست. - وقتی حالت بازی فعال است، این منو در دسترس نیست.

خاموش / حالت ۱ / حالت ۲:
-در مقایسه با حالت ۱، حالت ۲ اثر قوی تری دارد

حالت بازی تنظیمات صفحه نمایش محصول را برای حالت بازی پیکربندی کنید. از این ویژگی هنگام بازی بر روی رایانه شخصی یا کنسول بازی مانند PlayStation™ یا Xbox™ استفاده کنید -وقتی حالت PlayStare فعال باشد،این منو در دسترس نیست. - وقتی مانیتور خاموش می شود، وارد حالت صرفه جویی در مصرف انرژی می شود یا منابع ورودی را تغییر می دهد، حالت بازی خاموش می شود - اگر می خواهید حالت بازی را همیشه فعال نگه دارید، همیشه روشن را انتخاب کنید. زمان پاسخ: نرخ پاسخ پانل را تسریع کنید تا ویدیو واضح تر و طبیعی تر به نظر برسد. - بهتر است زمانی که فیلمی را مشاهده نمی کنید، زمان پاسخ را روی استاندارد یا سریعتر تنظیم کنید.

PBPعملکرد

*عملکردهای موجود ممکن است بسته به مدل محصول متفاوت باشد

عملكرد حالت PBP را فعال يا غيرفعال كنيد. عملكرد (Picture by Picture) صفحه نمایش را به نصف خروجی نمایش از دو نمایشگر متفاوت جدا می کند منبع دستگاه ها به طور همزمان در سمت چپ و راست صفحه نمایشگر نمایش میدهد - وضوح بهینه برای سمت چپ و راست صفحه نمایش ۱۹۲۰ x 2160 (عرض x ار تفاع) است. - حالت PBP با ویندوز ۷، ویندوز ۸ و ویندوز ۱۰ سازگار است. – عملکرد PBP ممکن است بسته به مشخصات کارت گرافیک مورد استفاده در دسترس نباشد. اگرهنگامی که وضوح بهینه انتخاب شده است، صفحه در حالت PBP \rightarrow Control Panel \rightarrow Display خالى است، به \rightarrow رزولوشن صفحه را انتخاب کنید و روی Detect در رایانه شخصی کلیک کنید. (دستورالعمل ها بر اساس ویندوز ۷ است.) اگر صفحه خالی است: وقتی رزولوشن روی وضوح بهینه تنظیم شد، رزولوشن را به ۱۲۸۰ x 1024 تغییر دهيد. -زمانی که عملکرد PBP را فعال یا غیرفعال می کنید، ممکن است صفحه نمایش برای مدت کوتاهی سوسو بزند یا پس از تأخیر ظاهر شود. با فعال بودن عملكرد PBP، اندازه صفحه را تغيير مي دهيد.

این معمولاً زمانی رخ می دهد که رایانه شخصی و مانیتور به دو یا چند منبع ورودی متصل هستند. این مشکل عمدتاً زمانی ایجاد میشود که سیگنالهای ویدیویی بسته عملکرد کارت گرافیک به این موضوع به مانیتور ارسال شوند.



- برای به حداکثر رساندن کیفیت تصویر و خروجی صدای عادی توصیه می شود از کارت گرافیک استفاده کنید یا ای DVD که هنگام اتصال پورت HDMI از وضوح K۴ (۳۸۴۰ 60 @ 2160 x هرتز) پشتیبانی می کند. - هنگامی که عملکرد PBP فعال است، وضوح نمی تواند به طور خودکار به حالت مطلوب تغییر کند (به دلیل مشکل سازگاری بین کارت گرافیک و سیستم ویندوز) در این حالت حالت PBP را روی خاموش قرار دهید. همچنین، مانیتور را مجددا راه اندازی کنید، سپس رزولوشن را با استفاده از رابط ویندوزروی تنظیمات بهینه تنظیم کنید نصب نرم افزار: Easy Setting Box به کاربران امکان می دهد با پارتیشن بندی چندین بخش از مانیتور استفاده کنند. برای نصب آخرین نسخه Easy Setting Box، آن را از وب سایت سامسونگ به آدرس http://www - اگر کامپیوتر را پس از نصب مجدد راه اندازی نکنید، ممکن است نرم افزار به درستی کار نکند. - بسته به سیستم رایانه و محصول، نماد Easy Setting Box ممکن است مشخصات فنی - اگر نماد میانبر ظاهر نشد، کلید F5 را فشار دهید. - اگر نماد میانبر ظاهر نشد، کلید F5 را فشار دهید. محدودیت ها و مشکلات نصب: نصب Easy Setting Box ممکن است تحت تأثیر کارت گرافیک، مادربرد ومحیط شبکه قرار گیرد.