



# HP LaserJet Pro MFP M329, M428-M429



نماهای چاپگر:

نمای جلوی چاپگر:



۱. کنترل پنل (برای مشاهده راحت تر به سمت بالا متمایل می شود)

۲. تغذیه کننده اسناد

۳. اسکنر

۴. دکمه باز کردن درب جلو (دسترسی به کارتریج تونر)


۵. دکمه روشن/خاموش

۶. سینی ۳ (اختیاری)

۷. سینی ۲

- ۸. سینی ۱
- ۹. پسوند bin خروجی
- ۱۰. سطل خروجی
- ۱۱. پورت USB Walk-up (برای چاپ و اسکن بدون کامپیوتر)

نمای پشتی چاپگر:



- ۱. پورت USB (برای ذخیره کار و چاپ خصوصی)
- توجه: این پورت ممکن است پوشیده باشد.
- ۲. پورت رابط USB
- ۳. پورت اترنت

۴. پورت "خط خروجی" تلفن (برای اتصال تلفن داخلی، منشی تلفنی یا دستگاه دیگر)
۵. درگاه "line in" فکس (برای اتصال خط تلفن فکس به چاپگر)
۶. اتصال برق
۷. سینی ۳ (اختیاری)
- توجه: سینی ۳ هنگامی که کاغذ در اندازه قانونی یا A4 بارگذاری می شود گسترش می یابد.
۸. پوشش گرد و غبار برای سینی ۲
- توجه: هنگام قرار دادن کاغذ در اندازه قانونی یا A4 پوشش گرد و غبار بیرون می زند.
۹. شماره سریال و برچسب شماره چاپگر
۱۰. درب عقب (دسترسی را برای رفع گرفتگی ها فراهم می کند)

نمای پنل کنترل



۱. دکمه برگشت: به صفحه قبلی باز می گردد.
۲. دکمه Home: دسترسی به صفحه اصلی را فراهم می کند.
۳. دکمه Help: دسترسی به سیستم راهنمای پنل کنترل را فراهم می کند.

۴. صفحه لمسی رنگی دسترسی به منوها، انیمیشن های راهنما و اطلاعات چاپگر را فراهم می کند.

۵. نماد کپی: این نماد را لمس کنید تا منوی کپی باز شود.

۶. نماد اسکن: برای باز کردن منوهای اسکن، این نماد را لمس کنید:

● در درایو USB اسکن کنید

● اسکن به پوشه شبکه

● اسکن به ایمیل

● اسکن به کامپیوتر

● اسکن به شیرپوینت

۷. نماد چاپ: این نماد را برای باز کردن منوهای چاپ لمس کنید.

۸. نماد فکس: این نماد را برای باز کردن منوهای فکس لمس کنید.

۹. نماد برنامه ها: این نماد را لمس کنید تا منوی برنامه ها برای چاپ مستقیم از وب و

برنامه های کاربردیانتخابی باز شود

۱۰. صفحه اصلی: صفحه نمایش نمادهادر داشبورد

\*این برگه را پایین بکشید تا منوی Jobs باز شود.

## نصب نرم افزار

پس از راه اندازی دستگاه و اتصال آن به رایانه، باید نرم افزار مربوط به آن را نصب کنید.

نرم افزار چاپگر: برای نصب باید بسته های نرم افزاری را از وب سایت HP دانلود کنید.

قبل از نصب، بررسی کنید که آیا سیستم عامل رایانه شما از نرم افزار پشتیبانی می

کند. برای کمک همه جانبه HP برای چاپگر، به [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

مراجعه کنید.