

20M39H

LG Monitor

وضعیت بدنی صحیح برای استفاده از محصول:




از محصول در وضعیت صحیح بدن به شرح زیر استفاده کنید:

- پشت خود را صاف کنید.
- بین چشم خود و صفحه نمایش ۴۵ تا ۵۰ سانتی متر فاصله بگذارید و کمی به سمت پایین به آن نگاه کنید.
- صفحه نمایش:
- چشمان خود را مستقیماً در مقابل صفحه نمایش قرار دهید.
- زاویه را طوری تنظیم کنید که نور روی صفحه نمایش منعکس نشود.
- ساعدهای خود را عمود بر روی بازوها و همسطح با پشت دستان خود نگه دارید.
- آرنج خود را تقریباً در یک زاویه راست نگه دارید.
- ارتفاع محصول را طوری تنظیم کنید که بتوانید زانوهای خود را در ۹۰ درجه یا بیشتر خم کنید، پاشنه پا به زمین چسبیده، و بازوهایتان پایین تر از قلبتان باشد.

• تمرینات چشم را انجام دهید یا مکرر پلک بزنید، با انجام این عمل خستگی چشم برطرف می شود.

سفارشی کردن تنظیمات:



۱. دکمه مورد نظر را در پایین مانیتور فشار دهید.
۲. مقدار مورد منو را با فشار دادن دکمه های پایین مجموعه مانیتور تغییر دهید.
۳. EXIT: را برای خروج از منوی OSD انتخاب کنید.

هم چنین به منوهای اصلی دسترسی پیدا می کند.

OSD قفل شده:

این عملکرد به شما امکان می دهد تنظیمات کنترل فعلی را قفل کنید، به طوری که آنها را نمی توان ناخواسته تغییر داد.

دکمه MENU را چند ثانیه فشار داده و نگه دارید. سپس OSD از "OSD Lock" ظاهر می شود. پس از آن، کاربر می تواند قفل یا باز کردن قفل را انتخاب کند با فشار دادن دکمه چپ/راست

اگر کاربر نماد "قفل" را با فشار دادن دکمه "OK" انتخاب کند،

پیام "OSD Locked" ظاهر می شود. در غیر این صورت، "OSD باز شد"

پدیدار خواهد شد. پس از انتخاب "قفل"، اگر می خواهید قفل را باز کنید، می توانید دکمه "MENU" را برای چند ثانیه فشار دهید. سپس پیام OSD Unlocked ظاهر می شود.

از این دکمه برای ورود به منوی Reader Mode استفاده کنید. هم چنین از این دکمه برای ورود به SMART ENERGY SAVING، حالت تصویر، تضعیف رنگ استفاده کنید منوها.

هنگام تنظیم تنظیمات نمایشگر، همیشه دکمه AUTO را روی MONITOR فشار دهید تا OSD راه اندازی شود (فقط در حالت آنالوگ پشتیبانی می شود) همچنین می توانید سیگنال ورودی را انتخاب کنید.

• وقتی دو سیگنال ورودی متصل هستند، می توانید سیگنال ورودی را انتخاب کنید (D-HDMI/SUB/DVI-D).

• هنگامی که فقط یک سیگنال متصل است، به طور خودکار شناسایی می شود. تنظیمات D-SUB به صورت پیش فرض فعال شد.

خروج:

از OSD (نمایش روی صفحه) خارج شوید.

(دکمه پاور): دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

نشانگر روشن/خاموش اگر نمایشگر به درستی کار کند نشانگر روشن/خاموش سفید می ماند

اگر نمایشگر در حالت خواب باشد، نشانگر روشن/خاموش چشمک می زند

سفارشی کردن تنظیمات

تنظیمات منو:



۱. دکمه MENU را در پایین مجموعه مانیتور فشار دهید
برای نمایش منوی OSD.


۲. گزینه ها را با فشار دادن ◀ یا ▶ یا ▼ تنظیم کنید
دکمه ها:

۳. دکمه "Next Menu" را برای وارد کردن موارد بیشتر انتخاب کنید
تنظیمات گزینه

۴. EXIT را برای خروج از منوی OSD انتخاب کنید.

برای بازگشت به منوی بالا یا تنظیم سایر موارد منو، از دکمه فلش به سمت بالا استفاده کنید.

تصویر:



۱. دکمه MENU را در پایین مجموعه مانیتور فشار دهید (برای نمایش منوی OSD)

۲. دکمه "Next Menu" را برای وارد کردن موارد بیشتر انتخاب کنید

تنظیمات گزینه ها:

۳. با فشار دادن دکمه ▼ وارد تصویر شوید.


۴. گزینه ها را با فشار دادن ◀ یا ▶ یا ▼ تنظیم کنید

دکمه ها.

۵. EXIT را برای خروج از منوی OSD انتخاب کنید.

برای بازگشت به منوی بالا یا تنظیم سایر موارد منو، از دکمه فلش به سمت بالا استفاده کنید.

رنگ:



۱. دکمه MENU را در پایین مجموعه مانیتور فشار دهید (برای نمایش منوی OSD)

۲. دکمه "Next Menu" را برای وارد کردن موارد بیشتر انتخاب کنید

تنظیمات گزینه ها:

۳. رنگ را با فشار دادن دکمه ► انتخاب کنید.

۴. با فشار دادن دکمه ▼ وارد رنگ شوید.

۵. گزینه ها را با فشار دادن ◀ یا ▶ یا ▼ تنظیم کنید

دکمه ها:

۶. EXIT را برای خروج از منوی OSD انتخاب کنید.

برای بازگشت به منوی بالا یا تنظیم سایر موارد منو، از دکمه فلش به سمت بالا استفاده کنید.

گاما: مقدار گامای مانیتور خود را تنظیم کنید. : گاما ۰، گاما ۱، گاما ۲،

مانیتور، مقادیر گامای بالا تصاویر سیاه و گامای کم مقادیر تصاویر سفید رنگ را نمایش می دهند.


اگر کاربر گامای تنظیم شده را نمی خواهد، می تواند گاما خاموش را انتخاب کند.

دمای رنگ سفارشی

- قرمز: سطوح رنگ قرمز خود را تنظیم کنید.
 - سبز: سطوح رنگ سبز خود را تنظیم کنید.
 - آبی: سطوح رنگ آبی خود را تنظیم کنید.
- رنگ صفحه را انتخاب کنید.

گرم: صفحه را روی دمای رنگ گرم (قرمز بیشتر) تنظیم کنید.
متوسط: صفحه نمایش را روی دمای رنگ متوسط تنظیم کنید.
ملائیم: صفحه را روی دمای رنگ سرد (آبی بیشتر) تنظیم کنید.

صفحه نمایش:



۱. دکمه MENU را در پایین مجموعه مانیتور فشار دهید (برای نمایش منوی OSD)
 ۲. دکمه "Next Menu" را برای وارد کردن موارد بیشتر انتخاب کنید
- تنظیمات گزینه:

۳. با فشار دادن دکمه Display ► را انتخاب کنید.
۴. با فشار دادن دکمه ▼ وارد صفحه نمایش شوید.
۵. گزینه ها را با فشار دادن ◀ یا ▶ یا ▼ تنظیم کنید

دکمه ها:

۶. EXIT را برای خروج از منوی OSD انتخاب کنید.

برای بازگشت به منوی بالا یا تنظیم سایر موارد منو، از دکمه فلش بالا استفاده کنید.
 افقی: برای حرکت دادن تصویر به چپ و راست.
 عمودی: برای حرکت دادن تصویر به بالا و پایین.
 ساعت: برای به حداقل رساندن هر نوار یا نوار عمودی قابل مشاهده در پس زمینه صفحه نمایش
 در این صورت اندازه صفحه افقی نیز تغییر خواهد کرد.
 تنظیم فوکوس نمایشگر: این مورد به شما اجازه می دهد تا هر افقی را حذف کنید همچنین نویز و
 تصویر کاراکترها را شفاف یا واضح می کند.

صدا:



1. دکمه MENU را در پایین مانیتور تنظیم شده برای نمایش منوی OSD فشار دهید
 2. دکمه "Next Menu" را انتخاب کنید تا وارد گزینه More شوید
- تنظیمات:
3. صدا را با فشار دادن دکمه ► انتخاب کنید.
 4. با فشار دادن دکمه ▼ وارد میزان صدا شوید.
 5. گزینه ها را با فشار دادن دکمه های ◀ یا ▶ تنظیم کنید.
 6. EXIT را برای خروج از منوی OSD انتخاب کنید.
- برای بازگشت به منوی بالا یا تنظیم سایر موارد منو، از دکمه فلش به سمت بالا استفاده کنید

تنظیم READER:



۱. دکمه READER را در پایین مانیتور فشار دهید
تنظیم کنید تا OSD حالت خواننده-Reader نمایش داده شود.
۲. گزینه ها را با فشار دادن دکمه های ◀ یا ▶ تنظیم کنید.
۳. EXIT را برای خروج از منوی OSD انتخاب کنید

FUNC. تنظیمات عملکرد:



صرفه جویی در انرژی هوشمند:

۱. دکمه FUNC را فشار دهید. دکمه در پایین مانیتور را تنظیم کنید

۲. با فشار دادن ▼ وارد SMART ENERGY SAVING شوید

دکمه ها:

۳. گزینه ها را با فشار دادن دکمه های ◀ یا ▶ تنظیم کنید.

۴. EXIT را برای خروج از منوی OSD انتخاب کنید. برای بازگشت به

منوی بالا یا سایر موارد منو را تنظیم کنید. (از پیکان بالا استفاده کنید)

تضعیف رنگ:



۱. FUNC را فشار دهید. دکمه در پایین مجموعه مانیتور برای نمایش FUNC OSD است

۲. ضعف رنگ را با فشار دادن دکمه ▶ انتخاب کنید.

۳. با فشار دادن دکمه ▼ وارد قسمت Color Weakness شوید.

۴. گزینه ها را با فشار دادن دکمه های ◀ یا ▶ تنظیم کنید.

۵. EXIT را برای خروج از منوی OSD انتخاب کنید. برای بازگشت به

منوی بالا یا سایر موارد منو را تنظیم کنید، (از بالا فلش به سمت بالا استفاده کنید)

روشن: این حالت برای کاربرانی است که نمی توانند قرمز و سبز را تشخیص دهند. همچنین

کاربرانی را که ضعف تشخیص رنگ دارند را قادر می سازد

با ضعف رنگ به راحتی بین دو رنگ تمایز قائل می شوند.

خاموش: حالتی است که حالت تضعیف رنگ خاموش است

تنظیمات دیگر:



۱. دکمه MENU را در پایین مجموعه مانیتور فشار دهید (برای نمایش منوی OSD)

۲. دکمه "Next Menu" را برای وارد کردن موارد بیشتر انتخاب کنید

تنظیمات گزینه

۳. با فشار دادن دکمه ► دیگران را انتخاب کنید.

۴. با فشار دادن دکمه ▼ به دیگران وارد شوید.

۵. گزینه ها را با فشار دادن ◀ یا ▶ یا ▼ تنظیم کنید

۶. EXIT را برای خروج از منوی OSD انتخاب کنید.

برای بازگشت به منوی بالا یا تنظیم سایر موارد منو، از دکمه فلش به سمت بالا استفاده کنید

زبان: برای انتخاب زبانی که نام کنترل ها در آن نمایش داده می شوند.

نشانگر Power: از این عملکرد برای تنظیم نشانگر روشن/خاموش در سمت پایین مانیتور روی

روشن یا خاموش استفاده کنید

اگر خاموش را تنظیم کنید، خاموش می شود.

اگر در هر زمان روشن را تنظیم کنید، نشانگر روشن/خاموش به طور خودکار روشن می شود

آماده به کار خودکار (در مدل های زیر):

M38H۲۰

M38H 19M38HB۱۹

M38H۲۴

M38H۲۲

MP38VQ 27MP38HQ۲۷

مانیتور به طور خودکار پس از یک دوره معین به حالت آماده به کار می رود.