

LCD MONITOR 27(WIDE) 27GL650F

وضعیت بدنی صحیح برای استفاده از محصول:



از محصول در وضعیت صحیح بدن به شرح زیر استفاده کنید:

- پشت خود را صاف کنید.
- بین چشم خود و صفحه نمایش ۴۵ تا ۵۰ سانتی متر فاصله بگذارید و کمی به سمت پایین به آن نگاه کنید.
- صفحه نمایش:
- چشمان خود را مستقیماً در مقابل صفحه نمایش قرار دهید.
- زاویه را طوری تنظیم کنید که نور روی صفحه نمایش منعکس نشود.
- ساعدهای خود را عمود بر روی بازوها و همسطح با پشت دستان خود نگه دارید.
- آرنج خود را تقریباً در یک زاویه راست نگه دارید.
- ارتفاع محصول را طوری تنظیم کنید که بتوانید زانوهای خود را در ۹۰ درجه یا بیشتر خم کنید، پاشنه پایه زمین چسبیده، و بازوهایتان پایین تر از قلبتان باشد.

• تمرینات چشم را انجام دهید یا مکرر پلک بزنید، با انجام این عمل خستگی چشم برطرف می شود.

تنظیمات کاربر

فعال کردن منوی اصلی

۱. دکمه جوی استیک را در پایین صفحه فشار دهید

۲. برای تنظیم گزینه ها.

جوی استیک را به بالا/پایین و چپ/راست حرکت دهید

۳. منوی اصلی: دکمه جوی استیک را یک بار دیگر فشار دهید تا از آن خارج شوید



1. منوی اصلی غیرفعال است: منوی اصلی را فعال می کند.

منوی اصلی فعال شد:

(با نگه داشتن دکمه خاموش کردن مانیتور. می توانید از منوی اصلی خارج می شود.

2. دکمه به سمت چپ:

منوی اصلی غیرفعال است: سطح صدای مانیتور را تنظیم می کند.

منوی اصلی فعال است: ویژگی های ورودی را وارد می کند.

دکمه به سمت راست:

منوی اصلی غیرفعال است: سطح صدای مانیتور را تنظیم می کند.

منوی اصلی فعال شد: وارد ویژگی منو می شود.

3. دکمه به سمت بالا:

منوی اصلی غیرفعال است: سطح روشنایی مانیتور را تنظیم می کند.

منوی اصلی فعال است: مانیتور را خاموش می کند

دکمه به سمت پایین:

منوی اصلی غیرفعال است: سطح روشنایی مانیتور را تنظیم می کند.

منوی اصلی فعال شد: وارد ویژگی حالت بازی می شود.

ویژگی های منوی اصلی:



۱. ورودی: حالت ورودی را تنظیم می کند.
۲. خاموش کردن: مانیتور را خاموش می کند.
۳. حالت بازی: حالت بازی را برای بازی تنظیم می کند.
۴. خروج: از منوی اصلی خارج می شود.

تنظیمات کاربر:

تنظیمات منو:

۱. برای مشاهده منوی تنظیمات، دکمه جوی استیک را در پایین مانیتور فشار دهید و سپس وارد منو شوید.
۲. گزینه ها را با حرکت دادن جوی استیک به بالا/پایین/چپ/راست پیکربندی کنید.
۳. برای بازگشت به تنظیمات بالا یا تنظیم سایر موارد تنظیمات، جوی استیک را به جهتین ببرید یا فشار دهید.

۴. اگر می خواهید از منوی تنظیمات خارج شوید، جوی استیک را تا زمانی که خارج شوید به سمت چپ جابجا کنید